








TCR 100



SECTION A-A



- ** Dimension depends from the selected servomotor
- ** Dimensioni dipendenti dal servomotore selezionato
- ** Die Maße richten sich nach dem ausgewählten Servomotor
- ** La dimension dépend du servomoteur sélectionné
- ** Las dimensiones dependen del servomotor seleccionado